

AgriMetal

INC.



SOUFFLEUR À NEIGE À ATTACHE 3-POINTS
MODÈLES MTC 3474, 3480, 4080, 4086 & 4092

MANUEL DE L'UTILISATEUR

AGRIMETAL INC.
SOUFFLEUR À NEIGE À ATTACHE 3-POINTS

GARANTIE

AgriMetal incorporé (AgriMetal) garantit que le nouveau souffleur à neige n'a aucun défaut de matériaux sous une utilisation normale et un entretien régulier. L'équipement est garanti 1 an (12 mois) à partir de la date de livraison au propriétaire original et peut se limiter, à la discrétion d'AgriMetal, au remplacement ou à la réparation des pièces trouvées défectueuses suite à une inspection faite par AgriMetal

RÉCLAMATION DE GARANTIE

L'acheteur qui fait une réclamation de garantie doit soumettre sa réclamation à AgriMetal ou à un détaillant autorisé pour qu'un représentant autorisé puisse en faire l'évaluation.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites ainsi que toutes obligations ou responsabilités de de notre part incluant des représentations alléguées ou de la négligence. Nous n'acceptons pas ni n'autorisons personne à prendre en notre nom, toutes responsabilités en lien avec la vente subséquente de souffleur à neige à attache 3-points.

Cette garantie ne peut s'appliquer à aucun souffleur à neige modifié de quelque façon qu'il soit, ailleurs qu'en manufacture et qui selon AgriMetal, altère son fonctionnement ou sa fiabilité. Ou, si l'appareil n'a pas été utilisé de la bonne façon, a été négligé ou accidenté.

Cette garantie ne couvre pas les pièces ou accessoires qui sont couverts sous une autre garantie offerte par les fabricants de ces pièces ou accessoires et, où vous pouvez être servi par leurs centres de services. Aucune garantie n'est offerte pour les articles d'entretien régulier tels que les lubrifiants, les courroies, la peinture, etc.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

L'acheteur confirme avoir reçu la formation concernant l'utilisation sécuritaire du souffleur à neige et accepte de libérer AgriMetal de toutes responsabilités provenant d'une utilisation autre que celle décrite dans le manuel de l'utilisateur reçu au moment de l'achat.

GARANTIE NON-VALIDE S'IL N'Y A PAS D'ENREGISTREMENT

AGRIMETAL
SOUFFLEUR À NEIGE À ATTACHE 3-POINTS

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE GARANTIE & RAPPORT D'INSPECTION

ENREGISTREMENT DE GARANTIE

Ce formulaire doit être rempli par le concessionnaire et signé à la livraison par le concessionnaire et le client.

Nom du client _____ Nom du concessionnaire _____

Adresse _____ Adresse _____

Ville, État/Prov., Code _____ Ville, État/Prov., Code _____

Numéro de tél. (____) _____

Modèle du souffleur à neige _____

Numéro de série _____

Date de livraison _____

RAPPORT D'INSPECTION DU FABRICANT

SÉCURITÉ

_____ Propulseur vis tournent bien
_____ Tendeurs bien serrés
_____ Appareil lubrifié
_____ Pignons alignés
_____ Chaîne à rouleau bien tendue
_____ Composantes hydrauliques en bonne condition
_____ Goupilles installés sur les tiges d'attelages

_____ Tous les décalques sont installés
_____ Gardes & écrans protecteurs installés et sécurisés
_____ Réviser les directives d'utilisation et de sécurité

J'ai fait une révision détaillée avec l'acheteur du contenu du manuel de l'utilisateur, de l'entretien de l'équipement, des ajustements, de son utilisation de façon sécuritaire et de la politique applicable à la garantie.

Date _____ Signature du représentant _____

Signature _____

J'ai reçu l'équipement mentionné ci-haut et le manuel de l'utilisateur ainsi que les directives par rapport à son entretien, ses ajustements, son utilisation sécuritaire et la politique applicable à sa garantie.


Date _____ Signature du propriétaire _____

BLANCHE	JAUNE	ROSE
AGRIMETAL INC.	REPRÉSENTANT	CLIENT

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Fournissez toujours le numéro de série de votre souffleur à neige lorsque vous commandez des pièces, placez un appel de service ou pour de l'information.

La plaque pour le numéro de série est située où elle est indiquée. Veuillez inscrire le numéro à l'endroit désigné afin de vous y référer facilement.



Numéro du modèle _____

Numéro de série du souffleur à neige _____

TABLE DES MATIÈRES

SECTION	DESCRIPTION	PAGE
1	Introduction	1
2	Sécurité.....	2
2.1	Sécurité générale.....	3
2.2	Mesures de sécurité pour l'équipement	4
2.3	Formation sur la sécurité.....	5
2.4	Décalques de sécurité.....	5
2.5	Préparation.....	6
2.6	Sécurité opérationnelle	7
2.7	Sécurité de transport.....	8
2.8	Sécurité d'entreposage.....	8
2.9	Sécurité d'entretien.....	8
2.10	Formulaire de vérification	9
3	Emplacement des décalques de sécurité	10
4	Assemblage	15
5	Fonctionnement	24
5.1	Au nouvel opérateur ou propriétaire	24
5.2	Composantes de l'appareil	25
5.3	Vérification	26
5.4	Liste de vérification	26
5.5	Dimension de la transmission	27
5.6	Accrochage/Décrochage	28
5.7	Utilisation sur le terrain	31
5.8	Transport.....	39
5.9	Entreposage.....	40
6	Service et entretien.....	41
6.1	Service	41
6.1.1	Fluides et lubrifiants	41
6.1.2	Graissage.....	41
6.1.3	Intervalles d'entretien	42
6.1.4	Fiche des entretiens.....	45
6.2	Entretien.....	46
6.2.1	Tension et alignement de la chaîne à rouleau des propulseur vis	46
6.2.2	Entretien de la transmission	47
7	Dépannage en cas de problème	48
8	Caractéristiques.....	49
8.1	Mécanique.....	49
8.2	Ajustements de précision hydraulique.....	49
8.3	Serrage des boulons.....	50
9	Liste de pièces.....	51
10	Index.....	63

AGRIMETAL INC.
1006 RUE PRINCIPALE
WICKHAM, QUÉBEC
CANADA, J0C 1S0

TEL: (819) 398-6883
FAX: (819) 398-5311